



FICHE TECHNIQUE

# 32/18 P1

## Agrafeuse carton

Optez pour l'efficacité avec notre agrafeuse de carton utilisant des agrafes R de 15 à 18 mm, idéale pour une fixation robuste et précise.



L 406  
W 103  
H 210



1,80 kg



120



32 mm



15 - 18 mm



0,9 x 1,9  
mm



## 32 /18 P1 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse carton

Référence **123218P1**

### Description

Agrafeuse pneumatique pour la fermeture des cartons.



Dimensions (L/l/H) (mm)	406 / 103 / 210 mm
Poids (kg)	1.80 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	120
Type de projectiles	Agrafes R
Longueurs des projectiles (mm)	15 - 18 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0.9 x 1.9 mm
Pression d'utilisation	5 - 6 bars
Consommation d'air par coup	1.00 l / coup
Matériau support	Carton
Code EAN	3660601034865
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.

### Avantages

- > Appareil léger et maniable

### Projectiles

#### Agrafes R

15 - 18 mm

Ø 0.9 x 1.90 mm



### Niveau sonore

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	79.5 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	88.4 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon ISO 8662-11+A1	1.34 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure (standard)	0.67 m/s <sup>2</sup>

### Remplissage du magasin

1. Relâcher le loquet pour ouvrir la porte et le magasin.
2. Régler le niveau de la base du magasin de façon à ce que les agrafes soient alignées avec les guides.
3. Charger les agrafes sur le pivot du magasin et avancer complètement pour que les agrafes soient insérées dans le mécanisme d'alimentation.
4. Lors de la fermeture du magasin, s'assurer que le loquet est correctement fermé.